

MISE EN CHARGE DES ENGINES DE MANUTENTION

- Couper toujours la clef de contact **AVANT de débrancher** la batterie.
- Débrancher la prise **sans tirer sur les câbles**.
- Laisser le chargeur finir la charge avant de reprendre la chariot.
- Après la charge, éteindre le chargeur **avant de déconnecter** la batterie.
- **Seulement APRES la charge**, contrôler et compléter le niveau d'eau.

