

PRINCIPALES RÈGLES D'UTILISATION DES ENGINES DE MANUTENTION

USAGE COURANT

Respecter la charge maximale indiquée sur la plaque de l'appareil.

Circuler avec les fourches à 15cm du sol.

Circuler en marche arrière si la visibilité vers l'avant n'est pas parfaite.

Ne pas lever ou transporter de personnes.

Porter des chaussures de sécurité.

Boucler la ceinture sur les chariots frontaux (retournement).

Ne pas trainer de charge sur le sol.

Eviter les trous ou les objets au sol.

En cas d'accident, la responsabilité pénale du cariste est toujours engagée.

Couper la clef aussi souvent que possible.

